


# MHU 116/117

Modulární analogový adresovatelný systém



## DPE-2 DESKA PERIFERÍ GSM (LTE)/LAN


### GSM (LTE) komunikátor

- 1 SIM karta
- Zasílání událostí až na 8 nastavených čísel
- Zasílání všech nebo vybraných událostí
- Nastavení pomocí konfiguračního programu

### LAN připojení


- 3 konektory pro připojení LAN
- Vzdálené zobrazení a ovládání ústředny
- Připojení PC nadstavby, ZDP a dalších zařízení

## VZDÁLENÉ ZOBRAZENÍ



- Plné zobrazení a ovládání ústředny a tabel obsluhy
- Aplikace i pro mobilní telefony a tablety
- Podpora iOS a Android
- Dálkové připojení k ústředně přes LAN nebo GSM (LTE)
- Připojení přes desku periférií DPE-2
- Vícejazyčné menu: CZ, SK, EN
- Stahování a třídění událostí

## KONFIGURAČNÍ PROGRAM



- Nastavení telefonních čísel, portů a GSM modulu
- Zasílání událostí až na 8 nastavených čísel
- Nastavení telefonního čísla a jména uživatele
- Zasílání všech nebo vybraných událostí
- Nastavení SMS zpráv nebo volání
- Kontrolní SMS o stavu systému EPS
- Možnost vypnutí/zapnutí zasílání událostí